



mod. FIRE S



Braciere a cestello in acciaio per bruciare pellet.



Appoggiare su un ripiano stabile e non infiammabile, inserire il vassoio facendolo scivolare sotto il cestello, il tutto si può collocare :
all'interno di un caminetto con la possibilità di usarlo per riscaldare con il pellet anziché la legna; e all'esterno utilizzabile per riscaldare e cuocere.



Versare al suo interno il pellet nella dose che desiderate. IL punto massimo riempibile è a circa 2 cm dal bordo anteriore.

Accendere appoggiandoci sopra dei cubetti accendifuoco o spruzzando liquido o gel accendifuoco..

Per avere la combinazione combustione e pirolisi attendere che il fuoco abbia iniziato la combustione del pellet e inserire il coperchio evacuatore facendo attenzione alle fiamme.

Si può accendere in modo tradizionale come un normale " barbecue" usando legna o carbonella.

AVVERTENZE:

- NON VERSATE LIQUIDI O MATERIALI PERICOLOSI, ESPLODENTI, DETONANTI, ECC...
- NON VERSATE BENZINE, ACETONI, ALCOOL, DILUENTI, ECC...
- NON UTILIZZATE IL BRACIERE COME INCENERITORE .
- FARE ATTENZIONE ALLE FIAMME, TUTTO IL CORPO DEL BRACIERE DIVENTA MOLTO CALDO
- NON TOCCATE FINO A QUANDO NON SI E' RAFFREDDATO COMPLETAMENTE.
- PERICOLO USTIONI GRAVI.
- USATELO CON ATTENZIONE PER BAMBINI E/O ANIMALI.
- NON UTILIZZATELO IN CASA SALVO ALL'INTERNO DI CAMINETTI
- NON UTILIZZARE VICINO A MATERIALI INFIAMMABILI.

Quando la fiamma si è affievolita si può ricaricare con altro pellet , utilizzate palette di acciaio o altro materiale non infiammabile per eseguire le operazioni di ricarica .

Pulire le braci o cenere solo a raffreddamento completo, pulire regolarmente la canna fumaria del vostro camino per evitare il surriscaldamento.

Seguire le istruzioni del produttore del camino se utilizzate il braciere al suo interno.

PESO : 4,3 Kg
CAPACITA': 7 Kg (RIFERITO AL PELLETT)
DIMENSIONI mm : 380 x 270 X h. 220
COMBUSTIBILE : PELLETT, CARBONELLA, LEGNA, biomasse varie

MATERIALE : ACCIAIO AISI 430

Quando si utilizza la griglia cestello per cucinare, adoperare solo all'esterno e usare carbonella per uso alimentare o legna e NON pellet .

Appoggiare , dopo aver acceso la carbonella, la bisticchiera o la griglia per barbecue sopra ai bordi del cestello in modo che non cada.

Si può utilizzare il cestello per cucinare con spiedini , utilizzare per la cottura carbonella per uso alimentare e NON pellet , utilizzare spiedini in acciaio di lunghezza minima 30 cm , infilarci i prodotti da cucinare(carne, verdura, ecc..) e inserire le punte dei spiedini nei fori posti nello schienale del cestello e lasciarli appoggiati sulla parte anteriore.

Senza il coperchio evacuatore, il braciere brucia il combustibile in modo tradizionale e non avviene la pirolisi.

Lo smantellamento per demolizione deve essere fatto secondo le regole locali, italiane ed europee sullo smaltimento.



Questo simbolo indica che il prodotto NON deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato in un centro di raccolta appropriato.

Effettuare uno smaltimento appropriato contribuisce ad evitare conseguenze negative.

Per informazioni sul riciclaggio del prodotto contattare l'ufficio comunale o il servizio locale di smaltimento rifiuti.

CE

I dati tecnici inseriti in questo libretto e nel libretto d'uso hanno carattere puramente indicativo e non vincolante per il costruttore il quale potrà applicare variazioni senza alcun preavviso.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia comprende tutti i componenti dell'apparecchiatura ad esclusione delle parti asportabili, la verniciatura ed gli eventuali accessori che sono di pertinenza dell'utilizzatore.
- Il costruttore garantisce gli apparecchi per 12 (dodici) mesi dalla data di acquisto visibile dalla ricevuta fiscale, fattura accompagnatoria o altro documento di accompagnamento rilasciato dal venditore.
- Durante il periodo di garanzia la casa costruttrice si impegna a riparare o sostituire gratuitamente, quei particolari che dovessero presentare disfunzioni causate da vizi originali di materiali o manodopera.
- La garanzia non copre:
 - a/ componenti usurati;
 - b/ tutti i danni provocati da incuria nel trasporto, nella manipolazione del prodotto, dalla trascuratezza o incapacità d'uso dell'apparecchiatura, da errata o cattiva installazione e manutenzione, per manomissioni da parte di personale non autorizzato o non in grado di svolgere la propria attività a regola d'arte.
- Non sono previsti gli interventi fatti a domicilio dell'utente, Nel caso che l'apparecchio venisse riparato in fabbrica, le spese relative al trasporto sono a carico dell'utente. Ogni riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non dà il diritto al prolungamento della stessa.
- La casa costruttrice non si assume altri oneri se non quelli relativi alla sostituzione dei particolari difettosi, pertanto, declina ogni addebito per danni diretti o indiretti causati a persone o cose dal difettoso funzionamento dell'apparecchiatura o dei suoi componenti o conseguenti alla sospensione della stessa.
- La casa costruttrice, riconosce soltanto le condizioni di garanzia riportate su questo certificato che, definisce tutti i diritti del cliente riguardanti i difetti e/o i danni relativi alla qualità del prodotto. Nessuno è autorizzato a modificarle e a rilasciarne delle altre verbali o scritte.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DECLARATION OF CONFORMITY

SIDA Pirolisi srls

Fraz. Cancelli 83/G -

60044 Fabriano AN - Italy

Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto
Declare under its sole responsibility that the products

Griglia combustione / Grate combustion

FIRE S

Ai quali questa dichiarazione si riferisce è conforme alla seguente norma
To whose this declaration relates are conformity with the following standard

UNI EN 1860-1 : 2013

L'uso previsto é :

The intended use is:

Usò esterno e interno caminetti
Outdoor use and indoor fireplaces

Fabriano, 04/01/2016

Il Rappresentante /the Representate: Firma / Signature


SIDA Pirolisi e.r.l.s.
Fraz. Cancelli 83/G
60044-FABRIANO/AN
P.IVA 02587500428
REA/AN-295185